



VIN

Chilometri

■ OK (Controllato e OK)
■ CHK (Da tenere monitorato)
■ NOK (Non OK, necessaria sostituzione/riparazione)
 N/A (Non applicabile)

LEGENDA

1 PRELIMINARE		OK	CHK	NOK	N/A
1	Integrità riparo scocca completa e relativa rimozione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Rimozione modalità logistica. Al termine dell'operazione, scollegare lo strumento di diagnosi e portare la chiave del veicolo su OFF.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Lavaggio auto (se necessario) - NOTA: Si raccomanda il lavaggio a mano con un prodotto neutro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Integrità vettura per danni da trasporto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Controllo dati corrispondenti all'omologazione vettura (telaio, targhette, marcature, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Conformità vettura rispetto all'ordine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Campagne (di richiamo/servizio) in sospeso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Revisione (scadenza)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Kit di attrezzi per il veicolo e altre attrezzature a bordo (portatarga/borse/tappeti/Fix&Go...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 INTERNI					
2.1 Posto guida					
1	Spia(e) accesa(e) (ESC, airbag, WRENCH,...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Messaggi memorizzati computer di bordo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Funzionamento quadro strumenti (indicatori, spie, luci e antiabbagliamento)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tergicristalli e lavacristalli: deviosgancio e funzionamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Funzionalità freno di stazionamento elettrico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Funzionalità avvisatore acustico (tutti i punti del clacson)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Interruttore blocco alzacristalli elettrici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Specchi elettrocromici antiabbagliamento interni (prova con lampeggio)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Specchi elettrocromici antiabbagliamento esterni (prova con lampeggio)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Movimenti e comandi elettrici del sedile guidatore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Movimento piantone di sterzo (inclinazione, corsa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Volante riscaldato (funzioni di regolazione della temperatura, se presenti)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Funzionalità specchi laterali (comandi e riscaldamento)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Comandi/bocchette HVAC anteriori e posteriori (funzionalità)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Coperchio e luce vano portaoggetti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Plafoniera anteriore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Presa di corrente accessori/accendisigari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Funzionamento tetto apribile e tendina parasole (se presente)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	Apertura cofano vano baule (con interruttore)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Radio/USB: impostazione di data e ora, qualità audio, ricezione radio, visibilità e funzionalità del display	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	Comandi multimediali: manopole e comandi al volante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	Chiamata di prova con cellulare collegato via Bluetooth	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	Aggiornamento mappe sistema di navigazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	Funzione ricarica wireless (se presente)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	Libretti di uso e manutenzione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	Funzionamento della modalità Carplay/Android Auto sia via cavo che wireless	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	Rimozione di tutti gli adesivi a vista non funzionali (es. su pannelli porta sotto bracciolo, su cristalli laterali, su parasole...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	Funzionalità illuminazione d'ambiente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 Anteriore sinistro					
1	Cintura di sicurezza anteriore sinistra/sistema di regolazione in altezza (scorrimento/avvolgimento/inserimento)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2	Funzionalità di apertura/chiusura a pulsante della porta (con blocco/sblocco porta). Verifica apertura sia da esterno con chiave spadino e smart key, sia da interno con e-Latch e sblocco meccanico.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Rumorosità o difficoltà apertura/chiusura porta (finestrino sollevato/abbassato)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Riscaldamento sedile anteriore sinistro (se presente)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Ventilazione sedile anteriore sinistro (se presente)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Luce di cortesia porta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Alzacristalli e bloccaggio anteriore sinistro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Inclinazione schienale Easy Entry	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Funzionamento luce di cortesia su alette parasole	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3 Posteriore sinistro					
1	Cintura di sicurezza posteriore sinistra (scorrimento/avvolgimento/inserimento)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Funzionalità di apertura/chiusura a pulsante della porta (con blocco/sblocco porta). Verifica apertura porta sia dall'esterno con smart key, che dall'interno con e-Latch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Rumorosità o difficoltà apertura/chiusura porta (finestrino sollevato/abbassato)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Chiusura di sicurezza per bambini	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Riscaldamento sedile posteriore sinistro (se presente)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Luce di cortesia porta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Alzacristalli posteriore sinistro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Comandi/bocchette HVAC posteriori sinistri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Prese di corrente USB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Ribaltamento sedile posteriore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4 Vano baule					
1	Apertura e chiusura vano baule (con telecomandi, pulsanti esterni e interni e sensore apertura Mani libere)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Cerniere, allineamento e supporti vano baule	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Dispositivi di emergenza: giubbotto catarifrangente, triangolo di segnalazione, kit di pronto soccorso (controllare la data di scadenza)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Luce vano baule	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Kit riparazione pneumatici (presenza, stato, data di scadenza)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Ruota di scorta (se presente): condizioni, corretta pressione di gonfiaggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Kit attrezzi di emergenza (completezza)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Cavi e accessori per la ricarica (presenza, stato)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Presa di corrente da 12V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Sblocco di emergenza cavo di ricarica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5 Posteriore destro					
1	Cintura di sicurezza posteriore destra (scorrimento/avvolgimento/inserimento)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Funzionalità di apertura/chiusura a pulsante della porta (con blocco/sblocco porta). Verifica apertura porta sia dall'esterno con smart key, che dall'interno con e-Latch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Rumorosità o difficoltà apertura/chiusura porta (finestrino sollevato/abbassato)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Chiusura di sicurezza per bambini	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Riscaldamento sedile posteriore destro (se presente)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Luce di cortesia porta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Alzacristalli posteriore destro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Comandi/bocchette HVAC posteriori destri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Presa USB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Ribaltamento sedile posteriore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Luci plafoniera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Cintura di sicurezza posteriore centrale (scorrimento/avvolgimento/inserimento)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.6 Anteriore destro	
1 Cintura di sicurezza anteriore destra/sistema di regolazione in altezza (scorrimento/avvolgimento/inserimento)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2 Funzionalità di apertura/chiusura a pulsante della porta (con blocco/sblocco porta). Verifica apertura porta sia dall'esterno con smart key, che dall'interno con e-Latch.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3 Rumorosità o difficoltà apertura/chiusura porta (finestrino sollevato/abbassato)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4 Comandi e movimento sedili elettrici	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5 Riscaldamento sedile anteriore destro (se presente)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6 Ventilazione sedile anteriore destro (se presente)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7 Luce di cortesia porta	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8 Aletta parasole anteriore destra	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9 Funzionamento luce di cortesia su alette parasole	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3 ESTERNI	
3.0 Controllo visivo esterno e di sicurezza	
1 Tutte le porte si bloccano correttamente con il telecomando	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2 Tutte le porte si sbloccano e si aprono correttamente con il telecomando	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3 Verificare funzionalità sblocco/blocco porte tramite prossimità (keyless)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4 Allarme antifurto (funzionalità)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5 Danni alla carrozzeria, alle parti verniciate e ai vetri	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6 Allineamento pannelli	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7 Fari: abbaglianti e anabbaglianti, posizione/DRL, indicatori di direzione e luci side marker	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8 Indicatori di direzione	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9 Luci posteriori: posizione, stop (laterali e centrale), retromarcia, indicatori di direzione e luci fendinebbia	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10 Illuminazione prese d'aria laterali	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.1 Esterno zona anteriore	
1 Stato vetri fari anteriori	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2 Paraurti anteriore (fissaggio, allineamento, danni)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3 Cristallo parabrezza	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4 Spazzole tergicristalli	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5 Gancio traino: presenza, montaggio, chiave di sicurezza, copertura paraurti anteriore	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.2 Esterno zona anteriore sinistra	
1 Funzionalità cilindro blocco porta	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2 Verifica funzionalità keyless entry: sblocco/blocco porta (vedere manuale utente)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3 Corpo e vetro specchio laterale anteriore sinistro	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4 Cerniera e allineamento porta anteriore sinistra	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5 Guarnizioni porta anteriore sinistra	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.3 Esterno zona posteriore sinistra	
1 Cerniera e allineamento porta posteriore sinistra	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2 Guarnizioni porta posteriore sinistra	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.4 Esterno zona posteriore	
1 Spazzola tergicristalli posteriore	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2 Paraurti posteriore (fissaggio, allineamento, danni)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3 Gancio traino: presenza, montaggio, chiave di sicurezza, copertura paraurti posteriore	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4 Blocco e sblocco corretto dello sportello di ricarica	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.5 Esterno zona posteriore destra	
1 Cerniera e allineamento porta posteriore destra	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2 Guarnizioni porta posteriore destra	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.6 Esterno zona anteriore destra	
1 Verifica funzionalità keyless entry: sblocco/blocco porta (vedere manuale utente)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2 Corpo e vetro specchio laterale anteriore destro	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3 Cerniera e allineamento porta anteriore destra	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4 Guarnizioni porta anteriore destra	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

3.7 Esterno tetto	
1 Cristallo e guarnizioni tetto apribile (prova di tenuta) (se presente)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.8 Cerchi e pneumatici	
1 Pneumatici: dimensioni e specifiche corrette	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2 Cerchi	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3 Pressione (misurazione con manometro)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4 Serraggio viti (con chiave dinamometrica)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4 VANO MOTORE	
1 Coperchio/isolamento motore (integrità, fissaggio)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2 Meccanismo di sblocco chiusura cofano e arpione secondario o di sicurezza	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3 Livello liquido lavacrystalli	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4 Circuito (circuiti) liquido di raffreddamento motore: livello del liquido, integrità del serbatoio e del tappo	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5 Livello liquido freni	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6 Batteria 12V: fissaggio sicuro, tipologia corretta, nessun danno visibile	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7 Ispezione generale di tutti i componenti elettrici e i componenti HV visibili (assenza di perdite e danni)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5 SOTTO LA VETTURA	
5.1 Sottoscocca	
1 Bracci di sterzo, cremagliera e cuffie: controllo integrità e tenuta	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2 Lato inferiore paraurti anteriore e posteriore (danni visibili)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3 Minigonne sottoporta (fissaggio, stato)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4 Ispezione visiva di tutti i componenti elettrici e i componenti esposti	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5 Perdite visibili	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5.2 Trasmissione / Cambio / Differenziale	
1 Perdite visibili	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5.3 Freni	
1 Pinze, tubi, circuiti e raccordi freno: verificare che non vi siano crepe e perdite	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6 PROVA SU STRADA COMPLESSIVA	
1 Funzionalità AWD disconnect (se presente)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2 Modalità di guida [MAX RANGE-GT-SPORT-OFF ROAD]	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3 eCoasting (paddle di impostazione dei livelli: D-- / D- / D / D+) e funzionalità del sistema eBraking	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6.1 Frenata	
1 Freno di stazionamento (funzionamento corretto)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6.2 Guidabilità e funzionalità generali	
1 Comportamento in sterzata (direzionalità, deriva, gioco nell'impianto di sterzo)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2 Volante (ritorno, allineamento in posizione centrale, gioco, simmetria nel diametro di sterzata)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3 Qualità di guida generale vettura (rumorosità, vibrazioni)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4 Attivazione assistente vocale attraverso lo schermo della radio: dal menu "Impostazioni" della pagina "Veicolo" controllare che sia spuntata la funzione "Voce" (Voice).	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5 Funzionalità sistema AVAS e suono BEV	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6 Funzionalità SAT/NAVI	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7 Prestazioni funzionali HVAC (selezione FREDDO - CALDO)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8 Sistema vista posteriore/surround (prova e pulizia obiettivo)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9 Funzionamento sensori di parcheggio (anteriori e posteriori, entrambi i lati)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10 Telecamera posteriore/telecamera a 360° (controllo funzionalità)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
11 Sospensioni pneumatiche: tutti i livelli disponibili, da Park a Off road 2 (ad eccezione di Aero 2, non selezionabile in statico)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

6.3 Dopo prova su strada	
1 Perdite visibili	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2 Controllo spie e messaggi memorizzati	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3 Verifica eventuali codici di errore con strumento MD	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7 ALTRI CONTROLLI	
1 Baule per articoli forniti dalla casa costruttrice (tappeti, chiave extra, coprimozzi, staffe targhe)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2 Connessione TBM sbloccata - rif. Procedura officina n. 08.71.224 35 (Controllo della connessione)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3 Cliente iscritto ai servizi connessi - rif. Linee guida operative/Sviluppo rete/Customer Enrollment su ModisCS + e Operating Requirements su Dealer Intelligence	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4 (Non valido per USA & CANADA) Se non è prevista la consegna al cliente entro 2 giorni, ripristinare la Logistic Mode	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5 Verifica corretto montaggio portatarga anteriore e posteriore	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6 Controllo stato di carica batteria HV ed eventuale ripristino	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

8. LOCALIZZAZIONE DELL'ANOMALIA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A																							
B																							
C																							
D																							
E																							
F																							
G																							
H																							
I																							
J																							
K																							
L																							
M																							
N																							
O																							
P																							
Q																							
R																							
S																							
T																							
U																							
V																							
W																							
X																							
Si																							
Z																							

Inserire coordinate, componente sospetto (se identificato)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
A																													
B																													
C																													
D																													
E																													
F																													
G																													
H																													
I																													
J																													
K																													
L																													
M																													
N																													
O																													
P																													
Q																													
R																													
S																													

Inserire coordinate, componente sospetto (se identificato)

Extra/Note

Sezione Voce

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

Timbro concessionaria

Ispezione eseguita da
(NOME/COGNOME)

Data
(GG/MM/AAAA)

Firma