



VIN

Chilometri

- LEGENDA
- OK (Controllato e OK)
 - CHK (Da tenere monitorato)
 - NOK (Non OK, necessaria sostituzione/riparazione)
 - N/A (Non applicabile)

1 PRELIMINARE		OK	CHK	NOK	N/A
1	Integrità riparo scocca completa e relativa rimozione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Prova della batteria a 12V mediante lo strumento E-Xteq DS-ONE/MAXIMUS Risultato: • La batteria è integra: non è necessario alcun intervento • La batteria deve essere ricaricata: ricaricare la batteria • Batteria da sostituire: la batteria deve essere sostituita con una nuova	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Rimozione modalità logistica. Al termine dell'operazione, scollegare lo strumento di diagnosi e portare la chiave del veicolo su OFF.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Lavaggio auto (se necessario) - NOTA: Si raccomanda il lavaggio a mano con un prodotto neutro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Integrità vettura per danni da trasporto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Controllo dati corrispondenti all'omologazione vettura (telaio, targhette, marcature, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Conformità vettura rispetto all'ordine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Campagne (di richiamo/servizio) in sospeso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Revisione (scadenza)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Kit di attrezzi per il veicolo e altre attrezzature a bordo (portatarga/borse/tappeti/Fix&Go...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Collegare il manteneritore di carica per la batteria 12V prima di procedere con i successivi controlli	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 INTERNI					
2.1 Posto guida					
1	Spia(e) accesa(e) (ESC, airbag, MIL)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Messaggi memorizzati computer di bordo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Funzionamento quadro strumenti (indicatori, spie, luci e antiabbagliamento)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tergicristalli e lavacristalli: deviosgancio e funzionamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Funzionalità freno di stazionamento elettrico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Funzionalità avvisatore acustico (tutti i punti del clacson)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Interruttore blocco alzacristalli elettrici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Specchi elettrocromici antiabbagliamento interni (prova con lampeggio)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Movimenti e comandi elettrici del sedile guidatore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Movimento piantone di sterzo (inclinazione, corsa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Volante riscaldato (funzioni di regolazione della temperatura, se presenti)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Funzionalità specchi laterali (comandi e riscaldamento)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Comandi/bocchette HVAC anteriori e posteriori (funzionalità)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Coperchio e luce vano portaoggetti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Plafoniera anteriore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Presse di corrente accessori/accendisigari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Funzionamento tetto apribile e tendina parasole (se presente)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Apertura cofano vano baule (con interruttore)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	Radio/USB: impostazione di data e ora, qualità audio, ricezione radio, visibilità e funzionalità del display	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Comandi multimediali: manopole e comandi al volante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	Chiamata di prova con cellulare collegato via Bluetooth	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	Aggiornamento mappe sistema di navigazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	Funzione ricarica wireless (se presente)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	Libretti di uso e manutenzione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	Funzionamento della modalità Carplay/Android Auto sia via cavo che wireless	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	Rimozione di tutti gli adesivi a vista non funzionali (es. su pannelli porta sotto bracciolo, su cristalli laterali, su pantine parasole...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 Anteriore sinistro					
1	Cintura di sicurezza anteriore sinistra/sistema di regolazione in altezza (scorrimento/avvolgimento/inserimento)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2	Funzionalità di apertura/chiusura a pulsante della porta (con blocco/sblocco porta). Verifica apertura sia da esterno con chiave spadino e smart key, sia da interno con e-Latch e sblocco meccanico.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Rumorosità o difficoltà apertura/chiusura porta (con finestrino sollevato/abbassato)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Riscaldamento sedile anteriore sinistro (se presente)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Ventilazione sedile anteriore sinistro (se presente)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Luce di cortesia porta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Aletta parasole anteriore sinistra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Alzacristalli e bloccaggio anteriore sinistro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Inclinazione schienale Easy Entry	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Funzionamento luce di cortesia su alette parasole	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3 Posteriore sinistro					
1	Cintura di sicurezza posteriore sinistra (scorrimento/avvolgimento/inserimento)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Funzionalità di apertura/chiusura a pulsante della porta (con blocco/sblocco porta). Verifica apertura porta sia dall'esterno con smart key, che dall'interno con e-Latch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Rumorosità o difficoltà apertura/chiusura porta (con finestrino sollevato/abbassato)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Chiusura di sicurezza per bambini	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Riscaldamento sedile posteriore sinistro (se presente)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Luce di cortesia porta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Alzacristalli posteriore sinistro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Comandi/bocchette HVAC posteriori sinistri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Presse di corrente USB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Ribaltamento sedile posteriore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4 Vano bagagli					
1	Apertura e chiusura vano baule (con telecomandi, pulsanti esterni, pulsanti interni e sensore apertura Mani libere - quest' ultimo non presente su versione Trofeo)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Cerniere, allineamento e supporti vano bagagli	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Batteria: fissaggio sicuro, tipologia corretta, nessun danno visibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Dispositivi di emergenza: giubbotto catarifrangente, triangolo di segnalazione, kit di pronto soccorso (controllare la data di scadenza)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Luce vano bagagli	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Kit riparazione pneumatici (presenza, stato, data di scadenza)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Ruota di scorta (se presente): condizioni, corretta pressione di gonfiaggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Kit attrezzi di emergenza (completezza)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Presse di corrente da 12V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5 Posteriore destro					
1	Cintura di sicurezza posteriore destra (scorrimento/avvolgimento/inserimento)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Funzionalità di apertura/chiusura a pulsante della porta (con blocco/sblocco porta). Verifica apertura porta sia dall'esterno con smart key, che dall'interno con e-Latch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Rumorosità o difficoltà apertura/chiusura porta (con finestrino sollevato/abbassato)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Chiusura di sicurezza per bambini	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Riscaldamento sedile posteriore destro (se presente)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Luce di cortesia porta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Alzacristalli posteriore destro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Comandi/bocchette HVAC posteriori destri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Presse USB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Ribaltamento sedile posteriore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

11	Luci plafoniera	<input type="checkbox"/>			
12	Cintura di sicurezza posteriore centrale (scorrimento/avvolgimento/inserimento)	<input type="checkbox"/>			
2.6 Anteriore destro					
1	Cintura di sicurezza anteriore destra/sistema di regolazione in altezza (scorrimento/avvolgimento/inserimento)	<input type="checkbox"/>			
2	Funzionalità di apertura/chiusura a pulsante della porta (con blocco/sblocco porta). Verifica apertura porta sia dall'esterno con smart key, che dall'interno con e-Latch.	<input type="checkbox"/>			
3	Rumorosità o difficoltà apertura/chiusura porta (con finestrino sollevato/abbassato)	<input type="checkbox"/>			
4	Comandi e movimento sedili elettrici	<input type="checkbox"/>			
5	Riscaldamento sedile anteriore destro (se presente)	<input type="checkbox"/>			
6	Ventilazione sedile anteriore destro (se presente)	<input type="checkbox"/>			
7	Luce di cortesia porta	<input type="checkbox"/>			
8	Funzionamento luce di cortesia su alette parasole	<input type="checkbox"/>			
3 ESTERNI					
3.0 Controllo visivo esterno e di sicurezza					
1	Tutte le porte si bloccano correttamente con il telecomando	<input type="checkbox"/>			
2	Tutte le porte si sbloccano e si aprono correttamente con il telecomando	<input type="checkbox"/>			
3	Verificare funzionalità sblocco/blocco porte tramite prossimità (keyless)	<input type="checkbox"/>			
4	Allarme antifurto (funzionalità)	<input type="checkbox"/>			
5	Danni alla carrozzeria, alle parti verniciate e ai vetri	<input type="checkbox"/>			
6	Allineamento pannelli	<input type="checkbox"/>			
7	Fari: abbaglianti e anabbaglianti, posizione/DRL, indicatori di direzione e luci side marker	<input type="checkbox"/>			
8	Indicatori di direzione	<input type="checkbox"/>			
9	Luci posteriori: posizione, stop (laterali e centrale), retromarcia, indicatori di direzione e luci fendinebbia	<input type="checkbox"/>			
3.1 Esterno zona anteriore					
1	Stato vetri fari anteriori	<input type="checkbox"/>			
2	Paraurti anteriore (fissaggio, allineamento, danni)	<input type="checkbox"/>			
3	Cristallo parabrezza	<input type="checkbox"/>			
4	Spazzole tergicristalli	<input type="checkbox"/>			
5	Gancio traino: presenza, montaggio, chiave di sicurezza, copertura paraurti anteriore	<input type="checkbox"/>			
3.2 Esterno zona anteriore sinistra					
1	Funzionalità cilindro blocco porta	<input type="checkbox"/>			
2	Verifica funzionalità keyless entry: sblocco/blocco porta (vedere manuale utente)	<input type="checkbox"/>			
3	Corpo e vetro specchio laterale anteriore sinistro	<input type="checkbox"/>			
4	Cerniera e allineamento porta anteriore sinistra	<input type="checkbox"/>			
5	Guarnizioni porta anteriore sinistra	<input type="checkbox"/>			
3.3 Esterno zona posteriore sinistra					
1	Cerniera e allineamento porta posteriore sinistra	<input type="checkbox"/>			
2	Guarnizioni porta posteriore sinistra	<input type="checkbox"/>			
3.4 Esterno zona posteriore					
1	Blocco e sblocco corretto dello sportello carburante	<input type="checkbox"/>			
2	Tappo serbatoio carburante	<input type="checkbox"/>			
3	Spazzola tergicristalli posteriore	<input type="checkbox"/>			
4	Allineamento corretto terminali di scarico	<input type="checkbox"/>			
5	Paraurti posteriore (fissaggio, allineamento, danni)	<input type="checkbox"/>			
6	Gancio traino: presenza, montaggio, chiave di sicurezza, copertura paraurti posteriore	<input type="checkbox"/>			
3.5 Esterno zona posteriore destra					
1	Cerniera e allineamento porta posteriore destra	<input type="checkbox"/>			
2	Guarnizioni porta posteriore destra	<input type="checkbox"/>			
3.6 Esterno zona anteriore destra					
1	Verifica funzionalità keyless entry: sblocco/blocco porta (vedere manuale utente)	<input type="checkbox"/>			

2	Corpo e vetro specchio laterale anteriore destro	<input type="checkbox"/>			
3	Cerniera e allineamento porta anteriore destra	<input type="checkbox"/>			
4	Guarnizioni porta anteriore destra	<input type="checkbox"/>			
3.7 Esterno tetto					
1	Cristallo e guarnizioni tetto apribile (prova di tenuta) (se presente)	<input type="checkbox"/>			
3.8 Cerchi e pneumatici					
1	Pneumatici: dimensioni e specifiche corrette	<input type="checkbox"/>			
2	Cerchi	<input type="checkbox"/>			
3	Pressione (misurazione con manometro)	<input type="checkbox"/>			
4	Serraggio viti (con chiave dinamometrica)	<input type="checkbox"/>			
4 VANO MOTORE					
1	Meccanismo di sblocco chiusura cofano e arpione secondario o di sicurezza	<input type="checkbox"/>			
2	Livello olio motore	<input type="checkbox"/>			
3	Livello liquido lavacrystalli	<input type="checkbox"/>			
4	Circuito(i) del liquido di raffreddamento motore: livello del liquido, integrità del serbatoio e del tappo	<input type="checkbox"/>			
5	Livello liquido freni	<input type="checkbox"/>			
5 SOTTO LA VETTURA					
5.1 Sottoscocca					
1	Bracci di sterzo, cremagliera e cuffie: controllo integrità e tenuta	<input type="checkbox"/>			
2	Lato inferiore paraurti anteriore e posteriore (danni visibili)	<input type="checkbox"/>			
3	Minigonne sottoporta (fissaggio, stato)	<input type="checkbox"/>			
4	Scarico: ispezione visiva (corrosione, tracce di danni) di tutti i componenti, i tubi e i punti di attacco	<input type="checkbox"/>			
5	Ispezione visiva di tutti i componenti elettrici e i componenti esposti	<input type="checkbox"/>			
6	Perdite visibili	<input type="checkbox"/>			
5.2 Trasmissione / Cambio / Differenziale					
1	Perdite visibili	<input type="checkbox"/>			
5.3 Freni					
1	Pinze, tubi, circuiti e raccordi freno: verificare che non vi siano crepe e perdite	<input type="checkbox"/>			
6 PROVA SU STRADA COMPLESSIVA					
6.1 Motore e trasmissione					
1	Prestazioni di avviamento motore (a freddo): tempo di avviamento, rumorosità, scuotimento	<input type="checkbox"/>			
2	Prestazioni di avviamento motore (a caldo): tempo di avviamento, rumorosità, scuotimento	<input type="checkbox"/>			
3	Tenuta del minimo (a freddo)	<input type="checkbox"/>			
4	Tenuta del minimo (a caldo)	<input type="checkbox"/>			
5	Marcia al minimo	<input type="checkbox"/>			
6	Modalità di guida [COMFORT-GT-SPORT-CORSA (solo versione Trofeo) -OFF ROAD (solo versione con molle ad aria)]	<input type="checkbox"/>			
7	Leva e palette cambio (funzionamento, sensibilità)	<input type="checkbox"/>			
8	Funzionalità Start&Stop (in base alle impostazioni)	<input type="checkbox"/>			
6.2 Frenata					
1	Freno di stazionamento (funzionamento corretto)	<input type="checkbox"/>			
6.3 Guidabilità e funzionalità generali					
1	Comportamento in sterzata (direzionalità, deriva, gioco nell'impianto di sterzo)	<input type="checkbox"/>			
2	Volante (ritorno, allineamento in posizione centrale, gioco, simmetria nel diametro di sterzata)	<input type="checkbox"/>			
3	Qualità di guida generale vettura (rumorosità, vibrazioni)	<input type="checkbox"/>			
4	Dal menu "Ambiente" sul display Comfort, controllare che l'intensità luminosa delle luci ambiente sia impostata al valore 3.	<input type="checkbox"/>			
5	Dal menu "Ambiente" sul display Comfort, controllare che l'intensità luminosa dei comandi e dello schermo sia impostata al valore 4.	<input type="checkbox"/>			

6	Attivazione assistente vocale attraverso lo schermo della radio: dal menu "Impostazioni" della pagina "Veicolo" controllare che sia spuntata la funzione "Voce" (Voice).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Funzionalità SAT/NAVI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Prestazioni funzionali HVAC (selezione FREDDO - CALDO)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Sistema vista posteriore/surround (prova e pulizia obiettivo)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Funzionamento sensori di parcheggio (anteriori e posteriori, entrambi i lati)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Telecamera posteriore/telecamera a 360° (controllo funzionalità)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Sospensioni pneumatiche: tutti i livelli disponibili, da Park a Off road 2 (ad eccezione di Aero 2, non selezionabile in statico)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.4 Dopo prova su strada					
1	Perdite visibili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Controllo spie e messaggi memorizzati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Verifica eventuali codici di errore con strumento MD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	SE PRESENTE (SOLO PER MHEV) Con strumento MD EVO, controllare il parametro "22340A - Massa di fuliggine nel filtro antiparticolato"; se il suo valore è superiore a 3,5 grammi, effettuare una rigenerazione forzata dello scarico. Consegnare il veicolo solo se la rigenerazione del GPF è stata correttamente eseguita.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 ALTRI CONTROLLI					
1	Batteria 48V SOC ≥ 50% - rif. Circolare MAS003003 (logistica della batteria e gestione degli stock. Solo Hybrid)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Baule per articoli forniti dalla casa costruttrice (tappeti, chiave extra, coprimozzi, staffe targhe)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Connessione TBM sbloccata - rif. Procedura officina n. 08.71.224 35 (Controllo della connessione)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Cliente iscritto ai servizi connessi - rif. Linee guida operative/Sviluppo rete/Customer Enrollment su ModisCS+ e Operating Requirements su Dealer Intelligence	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8. LOCALIZZAZIONE DELL'ANOMALIA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A																							
B																							
C																							
D																							
E																							
F																							
G																							
H																							
I																							
J																							
K																							
L																							
M																							
N																							
O																							
P																							
Q																							
R																							
S																							
T																							
U																							
V																							
W																							
X																							
Si																							
Z																							

Inserire coordinate, componente sospetto (se identificato)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
A																													
B																													
C																													
D																													
E																													
F																													
G																													
H																													
I																													
J																													
K																													
L																													
M																													
N																													
O																													
P																													
Q																													
R																													
S																													

Inserire coordinate, componente sospetto (se identificato)

Extra/Note

Sezione Articolo

<input type="text"/>	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Timbro concessionaria

Ispezione eseguita da
(NOME/COGNOME)

Data
(GG/MM/AAAA)

Firma